





PURE




ES-SYSTEM



Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej.

Akumulatory umieszczone w oprawie oświetleniowej są wymienne.



Przy pierwszym użyciu oprawy należy baterię rozładować całkowicie, po czym ładować ją przez 48 godzin i powtórzyć cykl jeden raz.

Akumulator niezapewniający znamionowego czasu autonomii (czerwona dioda sygnalizacyjna) należy wymienić na nowy o tym samym numerze kodowym.

A battery that does not ensure the rated backup duration time (red LED indicator) should be replaced with a new one with the same article number.

Przewód zasilający zastosowany w oprawie tylko do użytkowania wewnętrznego.

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Dla przewodów sterowania (DALI) należy zastosować minimum izolację podstawową.


Zastosowano podstawową izolację pomiędzy obwodem wyjściowym, a obwodem ściemniającym.

Zastosuj izolację podstawową pomiędzy obwodami zasilania LV i przewodami sterowania.


Apply basic insulation between the LV power circuits and the control wires.



PURE




ES-SYSTEM



Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej.

Akumulatory umieszczone w oprawie oświetleniowej są wymienne.



Przy pierwszym użyciu oprawy należy baterię rozładować całkowicie, po czym ładować ją przez 48 godzin i powtórzyć cykl jeden raz.

When using the luminaire for the first time, the battery should be completely discharged, then it should be charged on 48 hours and the cycle repeated once.

Akumulator niezapewniający znamionowego czasu autonomii (czerwona dioda sygnalizacyjna) należy wymienić na nowy o tym samym numerze kodowym.

A battery that does not ensure the rated backup duration time (red LED indicator) should be replaced with a new one with the same article number.

Przewód zasilający zastosowany w oprawie tylko do użytkowania wewnętrznego.

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Dla przewodów sterowania (DALI) należy zastosować minimum izolację podstawową.

Zastosowano podstawową izolację pomiędzy obwodem wyjściowym, a obwodem ściemniającym.

Zastosuj izolację podstawową pomiędzy obwodami zasilania LV i przewodami sterowania.

